

取付け方法 ② ステンレスねじ込み式



①排水口の錆を除き、塗装後乾燥させる。

②排水口の中にウエスを押し込み排水口に合うSUSリングをのせる(固定用ネジ(止めネジ)はちじめておく)

※SUSリングは赤マークが下側



③ウエスを置いたままで固定用ネジ（止めネジ）を六角レンチで回しリング外周に出し、排水口に固定する。固定用ネジ（止めネジ）はリング内側に突出しないサイズを使用。ウエスを取り除く。

排水口とスカッパーリング（SUS）の隙間を《水中硬化ボンド2083》でうめる。

（本剤、硬化剤を混合する。： [容器記載の使用方法和注意を参照](#)）

その際水を塗布すると作業が楽に行えます。

充填する場所はリングと排水口の隙間及びリング下部の排水口壁面です。

また、リング内面（ネジ部）及びリング上部のOリング当たり面には充填剤が付着しないように清掃して下さい。

④約2時間程度で硬化します。



⑤プラグを取り付けて完了。

**定期的に水漏れチェックを行いOリングの硬化、割れなど
ないか確認して下さい。**